



Qu'est-ce que le Kindle ?

Le Kindle est une liseuse spécialisée dans la lecture de livres électroniques. Il permet de lire livres, revues et journaux électroniques téléchargés à même l'appareil par le biais du service d'Amazon. Le Kindle est un navigateur en soit et ne requiert pas d'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à Internet par Wi-Fi ou réseau (selon le modèle). Si vous avez un ordinateur, le Kindle permet le transfert de vos fichiers personnels de votre ordinateur à votre Kindle par l'entremise du câble USB fourni ou par courrier électronique, au prix de 0,10 \$ par envoi. De plus, Amazon.com vous offre un service de conversion de fichiers Word ou images afin qu'ils soient plus facile de les lire sur votre Kindle.

Navigation

Le Kindle est doté d'un écran, d'un clavier et de boutons de navigation.

1. Bouton Page précédente (<) : affiche la page précédente du contenu en cours de lecture. Ce bouton se trouve sur chaque coté de l'appareil

2. Bouton Page suivante (>) : affiche la page suivante du contenu en cours de lecture. Ce bouton se trouve sur chaque coté de l'appareil

3. Clavier : écrire des notes dans une zone de texte, rechercher du texte ou écrire des adresses de sites Web

4. Touche texte (Aa) : accéder au menu pour changer la taille du texte, le nombre de mots par ligne, la synthèse vocale et l'orientation de l'écran

5. Touche symbole (Sym) : accéder au menu des symboles et caractères spéciaux lors de la saisie du texte

6. Bouton Back : revenir sur nos pas de navigation. Vous pouvez par exemple suivre un lien compris dans un livre, puis revenir au contenu en cours de lecture grâce au bouton « Back »

7. Touches multidirectionnelles : naviguer à travers les menus ou dans les documents en utilisant le surligneur ou le dictionnaire intégré. Vous pouvez naviguer dans la direction voulue. Le bouton central permet de confirmer votre sélection. Pour naviguer dans une direction plus rapidement, maintenez la touche directionnelle enfoncée

8. Bouton Menu : affiche un menu d'application ou de navigation contextuel

9. Boutons de contrôle de volume : augmenter ou diminuer le volume des haut-parleurs ou du casque d'écoute lors de la lecture de livres audio, de l'écoute de musique en arrière-plan ou d'utilisation de la fonction de synthèse vocale

10. Bouton Home : revenir à la page d'accueil à tout moment



Allumer, mettre en veille et fermer l'appareil

La touche de mise en veille et de fermeture se trouve sous la touche « Home ». Le bouton se glisse de gauche à droite. Pour allumer le Kindle, glissez le bouton vers la droite et laissez le revenir. Faites de même pour mettre en veille. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton vers la droite quelques secondes.

Mode lecture

Le mode lecture se lance à partir de la page d'accueil. La page d'accueil vous présente tous les documents que contient votre Kindle.

1. En utilisant les touches multidirectionnelles (haut et bas), vous pouvez naviguer dans vos documents et dans vos collections.
2. Choisissez le titre.
3. Appuyez sur la touche centrale des touches multidirectionnelles. Vous accédez alors au mode lecture.



Le titre, l'état de la connectivité à Internet et l'état de la batterie s'affichent temporairement en haut. Ils s'effaceront à la prochaine page. Vous trouverez, tout en bas, une barre de progression vous indiquant quel pourcentage du titre vous avez complété. Dans certains documents, la barre de progression contient des points. Ils indiquent le début d'un nouveau chapitre.

Les boutons situés à gauche et à droite de l'écran (> et <) vous permettent de tourner la page.

En appuyant sur le bouton « Menu », vous accédez au menu des différentes options du mode lecture. En sélectionnant l'option « Go to... » vous pourrez vous déplacer à travers le titre de façon plus rapide. Lorsque sélectionnée, l'option « Go to... » vous demande d'inscrire un numéro de page. En utilisant les touches multidirectionnelles, vous pourrez sélectionner les autres options :

- consulter la table des matières (si disponible)
- le début du livre
- la fin du livre
- la couverture
- confirmer le numéro de page entré en sélectionnant « Location »

Pour revenir à votre lecture, appuyez sur le bouton « Back ».

Fonction Signet

L'appareil garde en mémoire la dernière page lue de tous vos documents. Vous pouvez ainsi quitter la lecture d'un livre et en commencer un autre sans perdre votre page. Le Kindle vous ramènera automatiquement à la dernière page lue lors de la prochaine consultation.

Inscrire des nombres et des majuscules

Pour inscrire un nombre dans une zone de texte, maintenez enfoncé la touche Alt et appuyez sur un des boutons de la rangée supérieure du clavier.

Ex : Alt + Q = 1
Alt + U = 7

Pour inscrire une majuscule, maintenez la touche qui pointe vers le haut (à gauche de la touche Alt), puis pressez la lettre désirée.

Modifier le tri des documents

Le contenu le plus récent est en tête de liste par défaut. Les nouvelles lectures et les nouveaux éléments apparaissent donc en haut de cette liste. Pour changer cet ordre de tri :

1. Allez à la page d'accueil en appuyant sur le bouton « Home ».
2. Utilisez la touche multidirectionnelle du haut jusqu'à ce que les options d'affichage et de tri soit soulignés.
3. Appuyez sur la touche multidirectionnelle de droite pour afficher les options de tri.
4. Sélectionnez le tri désiré à l'aide des touches multidirectionnelles.
5. Appuyez sur le bouton central des touches multidirectionnelles pour sélectionner le tri. L'ordre de tri changera immédiatement.

La connectivité sans-fil

La connectivité sans-fil (Wi-Fi) permet de vous connecter à Internet, donc d'accéder au magasin d'Amazon*, à Facebook, ou tout autres sites. Notez bien que les sites qui ne sont pas optimisés pour les tablettes ou les cellulaires n'auront pas un affichage optimal. Vous trouverez dans le navigateur du Kindle des favoris vers la version optimisée des sites les plus populaires tels Facebook et Twitter.

L'état de la connexion peut-être vérifié à tout moment en appuyant sur la touche « Home » ou « Menu ». L'indicateur de la connexion se trouve en haut à droite. Voici les différents états :



Le signal reçu est fort. Plus il y a de barres noires, plus le signal est fort. Notez que si le signal est faible le Kindle consomme plus d'énergie.



Le signal n'est pas assez fort pour permettre de se connecter.



Votre appareil vérifie la force du signal. Ceci peut prendre jusqu'à trente secondes.



Le service Wi-Fi est désactivé sur votre appareil. Pour le réactiver, appuyez sur la touche « Menu », puis sélectionnez « Turn Wireless On » à l'aide des touches multidirectionnelles.

Pour vous connecter à Internet :

1. Appuyer sur le bouton Menu.
2. À l'aide des touches multidirectionnelles, sélectionnez l'option « Turn Wireless On ». Si l'option affichée est « Turn Wireless Off » votre Kindle est déjà connecté au réseau le plus près.

Pour lancer le navigateur :

1. Assurez-vous d'être sur la page d'accueil en appuyant sur la touche « Home ».
2. Accédez au menu en appuyant sur la touche « Menu ».
3. Utilisez les touches multidirectionnelles pour sélectionner « Experimental ».
4. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton central des touches multidirectionnelles.
5. Sélectionnez ensuite « Launch browser ».

En mode navigation, vous trouverez un curseur que l'on peut diriger à l'aide des touches multidirectionnelles.

Pour accéder aux favoris : appuyez sur la touche « Menu », puis sélectionnez « Bookmarks ».

Pour entrer une adresse Internet :

1. Dirigez le curseur sur la barre d'adresse en haut et surlignez le texte
2. Entrez la nouvelle adresse à l'aide du clavier.

Une autre façon de procéder est de faire apparaître le menu en appuyant sur la touche « Menu ». En sélectionnant « Enter URL », l'adresse courante sera sélectionnée. Entrez la nouvelle adresse désirée.

*** Pour accéder au magasin d'Amazon :**

1. Appuyez sur le bouton « Home »
2. Appuyez sur le bouton « Menu »
3. Sélectionner « Shop in Kindle Store » à l'aide des touches multidirectionnelles

Transférer du contenu à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer du contenu il faut brancher le câble USB à son ordinateur et au Kindle. L'appareil entre alors en mode USB et agit comme une clé USB. Vous trouverez dans l'appareil trois dossiers : « Audible » pour les livres audio, « Documents » pour les livres, périodiques et revues et « Music » pour les mp3.

Les formats pour les livres audio qui peuvent être lu sont : .AA et .AAX
Vous en trouverez sur Audible.com

Les formats pour les documents qui peuvent être lu sont : .AZW, .AZW1, .MOBI, .PRC, .TXT et .PDF
Vous en trouverez des gratuits et libres de droits d'auteurs sur www.gutenberg.org
Pour les documents payant avec droits d'auteurs, vous pouvez consulter Amazon.com

Le Kindle ne peut lire que le format MP3 pour la musique.

Recharger le Kindle

En tout temps, vous pouvez appuyer sur la touche menu pour vous informer sur l'état de la batterie. Une fois la touche Menu enfoncée, l'état de la batterie se trouve en haut à droite.

Pour recharger le Kindle:

Branchez le fil USB à un ordinateur ou à n'importe quelle prise USB standard et opposé au Kindle. L'appareil se rechargera automatiquement



le bout

Une lumière jaune près de l'entrée USB du Kindle indique que l'appareil se recharge. Une lumière verte indique que l'appareil est rechargé.

L'appareil prend environ trois heures à se recharger complètement.

Informations Techniques

Formats supportés : .AZW, .AZW1, .MOBI, .PRC, .TXT, .PDF, .AA, .AAX, .MP3, .JPEG, .GIF, .PNG et BMP

Mémoire : 4 Giga-octets

Poids : 241 g.

Dimension : 190 mm x 123 mm

Durée batterie : 7 à 20 jours selon l'utilisation

Prix : 139 \$ à 379 \$

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB :
www.mediatheque.qc.ca